

- Масса датчиков Агат-100МТ не должна превышать значений, указанных в таблице 10.

Таблица 10

Исполнение датчика	Масса не более, кг
ДИ-1110	11,0
ДИ-1120, ДИ-1130, ДИ-1140	5,0
ДИ-1142, ДИ-1152, ДИ-1162	1,5
ДИ-1141, ДИ-1151, ДИ-1161, ДИ-1167, ДИ-1163, ДИ-1171	1,0
ДИ-1150, ДИ-1160, ДИ-1168, ДИ-1170	2,5
ДА-1020, ДА-1030, ДА-1040	5,0
ДА-1041, ДА-1051, ДА-1061	1,0
ДА-1052, ДА-1062	1,5
ДА-1050, ДА-1060	2,5
ДВ-1210	12
ДВ-1220, ДВ-1230, ДВ-1240	5,0
ДИВ-1310	11,0
ДИВ-1320, ДИВ-1330, ДИВ-1340, ДИВ-1345	5,0
ДИВ-1341, ДИВ-1351	1,0
ДИВ-1342, ДИВ-1352	1,5
ДИВ-1350	2,5
ДД-1410	11,0
ДД-1420, ДД-1430, ДД-1434, ДД-1440, ДД-1444, ДД-1450, ДД-1460	5,0
ДГ-1530, ДГ-1540	12