

- Масса датчиков Агат-100МТ не должна превышать значений, указанных в таблице 10.

Таблица 10

| Исполнение датчика | Масса не более, кг |
|---|--------------------|
| ДИ-1110 | 11,0 |
| ДИ-1120, ДИ-1130, ДИ-1140 | 5,0 |
| ДИ-1142, ДИ-1152, ДИ-1162 | 1,5 |
| ДИ-1141, ДИ-1151, ДИ-1161, ДИ-1167, ДИ-1163, ДИ-1171 | 1,0 |
| ДИ-1150, ДИ-1160, ДИ-1168, ДИ-1170 | 2,5 |
| ДА-1020, ДА-1030, ДА-1040 | 5,0 |
| ДА-1041, ДА-1051, ДА-1061 | 1,0 |
| ДА-1052, ДА-1062 | 1,5 |
| ДА-1050, ДА-1060 | 2,5 |
| ДВ-1210 | 12 |
| ДВ-1220, ДВ-1230, ДВ-1240 | 5,0 |
| ДИВ-1310 | 11,0 |
| ДИВ-1320, ДИВ-1330, ДИВ-1340, ДИВ-1345 | 5,0 |
| ДИВ-1341, ДИВ-1351 | 1,0 |
| ДИВ-1342, ДИВ-1352 | 1,5 |
| ДИВ-1350 | 2,5 |
| ДД-1410 | 11,0 |
| ДД-1420, ДД-1430, ДД-1434, ДД-1440, ДД-1444, ДД-1450, ДД-1460 | 5,0 |
| ДГ-1530, ДГ-1540 | 12 |