
Приложение А (обязательное) Габаритные и присоединительные размеры Датчиков Агат-100МТ



Исполнения датчика	Н, мм	L, mm
1110, 1210, 1310, 1410	250 max	190
1120, 1130, 1140, 1220, 1230, 1240, 1320, 1330, 1340, 1345, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460	205 max	130

Рисунок А.1 – Датчики Агат-100МТ-ДИ исполнений 1110, 1120, 1130, 1140 Датчики Агат-100МТ-ДВ исполнений 1210, 1220, 1230, 1240 Датчики Агат-100МТ-ДИВ исполнений 1310, 1320, 1330, 1340, 1345 Датчики Агат-100МТ-ДД исполнений 1410, 1420, 1430, 1434, 1440 1444, 1450, 1460




Рисунок А.2 – Агат-100МТ-ДА исполнений 1020, 1030, 1040





Рисунок А.3 – Агат-100МТ-ДГ исполнений 1530, 1540



Варианты подключения к процессу:






Рисунок А.4 – Агат-100МТ-ДИ исполнений 1141, 1151, 1161, 1163, 1167, 1171 Агат-100МТ-ДА исполнений 1041, 1051, 1061 Агат-100МТ-ДИВ исполнений 1341, 1351



Конструкция датчика с разделительной мембраной, разборная. Разделительная жидкость — ПМС-5.

Рисунок А.5 – Агат-100МТ-ДИ исполнений 1150, 1160, 1168, 1170 Агат-100МТ-ДА исполнений 1050, 1060 Агат-100МТ-ДИВ-1350



Конструкция моделей с разделительной мембраной, неразборная. Разделительная жидкость - ПМС-5.

Рисунок А.6 – Агат-100МТ-ДИ исполнений 1142, 1152, 1162 Агат-100МТ-ДА исполнений 1052, 1062 Агат-100МТ-ДИВ - 1342, 1352